



Skýringar

- Táknað sperrur úr timbri 50x125 $\frac{1}{2}$ 750 mm
 - Táknað grätusperrur úr timbri 50x150
 - Táknað þakstolaröt
Þakstolar: timbur 50x100 undir hvernja sperru.
- Sperrur skal festa við grätusperrur með 3 stk 46/130 samur.

Bera skal fuarvarnarefni á alla sperruenda.
Fuarvarnarefnið skal borið á sperrurnar meðan þær eru þurrar.
Sperruefnið skal vera beint, húspurr og laust við stóra kvisti.
Allar festingar í þaki skulu vera galvaniseraðar.
Burdarviðir séu í gæðaflokki T-20.
Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja 1 lag af tjörupappa á milli.
Undir boltarar er herðast að timbri komi \varnothing 40 mm skinnu.

Jóhannes Þorvarsson

OLDUGATA 7, DALVÍK			
Burdarvirki			TEIKN. 1.004
Þakvirki - grunnmynd			
JS.		júlí 1990	1:50